Procontrol[®] CDP-GDP Ethernet

Ethernet kijelzők

Kezelői és telepítői kézikönyv

IP alapú, Ethernet interfésszel rendelkező

DigiClock, MegaClock, GigaClock: intelligens programozható ipari órák, kijelzőkre,

CDP, GDP, XGDP: intelligens programozható ipari kijelzőkre

(0831-es vezérlő nyákkal működő IP alapó Procontrol termékek) érvényes leírás.

Kivéve a GigaClock 400.

Verzió: 7.0

2018. május

© 2005 Procontrol Electronics Ltd.

Minden jog fenntartva.

A KeySafe[®] ProxerGate[®], ProxerPort[®], IP Thermo[®], IP Stecker[®], ProxerLock[®], ProxerStecker[®], RHS[®], HI-CALL[®], HI-GUARD[®], MEDI-CALL[®], Pani-Call[®], PROXER[®], PROXERNET[®] a Procontrol Electronics Ltd. hivatalos terméknevei. A dokumentumban található védjegyek a bejegyzett tulajdonosok tulajdonát képezik.

A Procontrol Electronics Ltd. fenntartja ezen dokumentum szerzői jogait: a dokumentumot a vásárló vállalaton kívüliek részére sokszorosítani, módosítani, publikálni – akár részben, akár egészben - csak a szerző előzetes írásbeli engedélyével szabad.

A Procontrol Electronics Ltd. bármikor megváltoztathatja a dokumentumot és a terméket anélkül, hogy erről tájékoztatást adna ki.

A Procontrol Electronics Ltd. nem vállal felelősséget a termék vagy dokumentáció pontosságáért, valamely konkrét alkalmazásra való megfelelőségéért vagy használhatóságáért.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	3
1. fejezet Bevezetés	4
Köszöntés Bevezetés	
1. fejezet Webes felhasználói felület	6
Web böngésző A Web felület menüpontjai	6 7
2. fejezet A készülék működésének próbája, és az élesztés.	12
Kapcsolat a gyártóval	17



Bevezetés

Köszöntés

Gratulálunk, hogy a Procontrol terméke mellett döntött.

A Procontrol Electronics Ltd. az 1980-as évek közepe óta foglalkozik az automatizált elektronikai mérés területével, termékeit az összegyűjtött tapasztalatok és a számos elégedett felhasználó javaslatai alapján fejlesztette és fejleszti ma is.

Rendszereink Magyarország számos vállalatánál üzemelnek, kis létszámú műhelyektől országos telephelyhálózattal rendelkező nagyvállalatokig.

Reméljük, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat Önök is megelégedéssel fogják használni.

Bevezetés

A Procontrol **CDP-**, **GDP-**, **XGDP**- nevű termékek intelligens programozható ipari digitális Ethernet kijelzők, amivel az Ethernet hálózaton keresztül számokat jelezhetünk ki.

A **DigiClock, MegaClock, GigaClock** intelligens programozható ipari digitális órák, idő kijelzők.

Az **IPGong** egy intelligens műszakjelző IP hangszóró, mely előre felvett műszakjelző, vagy ciklusjelző hangmintákat közvetít.

A dokumentáció mindegyik termékcsaládra érvényes, de az alábbiakban sokszor egyszerűség kedvéért CDP-GDP kijelzőként hivatkozunk az eszközökre, még ha a hangszóróról is van szó.



Webes felhasználói felület

Web böngésző

A web böngészőkön keresztül hozzáférhetünk a készülék alapvető beállításaihoz. A weboldalt jelszóval védhetjük az illetéktelen behatolásoktól.

Alapértelmezett jelszó: admin

TŰZFAL problémák: A jól működő <u>tűzfal akadályozhatja</u> a program működését.

Írja be a böngészőbe a készülék alapértelmezett IP címét: 192.168.0.250





Ha nem látható a kezelőfelület, ellenőrizze a következőket:

• Helyesen csatlakoztatott-e mindent?

• Ellenőrizze, hogy a saját számítógépének IP címe ugyanebbe az alhálózatba esik-e: 192.168.0.xxx

A Web felület menüpontjai

1. Felhasználó

Itt könnyebben beazonosítható nevet adhat az eszköznek: pl. "udvari visszaszámláló kijelző", "raktári szünetjelző hangszóró".

Írja be a kívánt nevet a Beállítandó érték rublikába, és nyomja a meg a Mentés gombot.



2. Kapcsolat - Kapcsolati beállítások

Itt a készülékkel való kapcsolat beállításait tudja megváltoztatni: DHCP funkció engedélyezése, IP cím, Alapértelmezett átjáró, Alhálózati maszk, TCP/IP port, DNS kiszolgáló 1, 2.

Pro	control CE	OP	× +						
	Сû	}	(i) 192.168.0.250/	login.cgi •	🖻	☆	Q Keresés		<u>↓</u> III
			Procontrol CDP						
Felhaszná	áló		Build 00112					2018.05.16 14:	Gong 48.02
Kapcsolat			Kancsolati heállítások	t					
Biztonság									
Dátum, ide	õ		Paraméter	Beállítandó érték	J	Jelen	legi állapot	Gyári érték	
CDP beáll.			DHCP	O Be 🖲 Ki			Кі	Bekapcsolva	
Hálózati s	it.		IP cím			192.1	68.000.250	192.168.0.250	
Rendszer			Alapértelmezett átjáró			192.1	.68.000.001	192.168.0.1	
			Alhálózati maszk			255.2	55.255.000	255.255.255.0	
			DNS kiszolgáló 1				8.8.8.8	8.8.8.8	
			DNS kiszolgáló 2			19	2.168.0.1	192.168.0.1	
				Mentés					

3. Biztonság - Biztonsági beállítások

Módosíthatja a készülék jelen weboldalához a belépést engedélyező jelszót.

Procon	trol CDP	× +			-	· C
\leftrightarrow \rightarrow e	÷۵	i) 🔏 192.168.0.2	50/security.cgi	👽 🏠 🔍 Keresés	<u>+</u>	111
Felhasználó Kapcsolat Biztonság	::	Procontrol CDP Build 00112 Biztonsági beállításol	k		ORHA művek/IPGong 2018.05.16 14:48.2	5
Dátum, idő		Paraméter	Beállítandó érték	Jelenlegi állapot	Gyári érték	
CDP beáll.		Jelszó megadása		admin	admin	
Hálózati st.			Mentés			
Rendszer		©	2012. Procontrol Electronics Ltd.@)™ Minden jog fenntartva.		

4. Dátum, idő - Rendszeridő beállítások

Itt állíthatja be a dátumot és a pontos rendszeridőt.

Ha DigiClock, MegaClock, GigaClock ethernetes eszköze van, a készülék NTP időszinkron funkcióra is képes. Ebben az esetben az NTP szerver IP-címének a készülék saját alhálózatába kell esnie!

Procont	rol CDP	× +					-
← → c	ŵ	(i) 192.168.0.250/time.cgi	0	✓ ☆	Q Keresés		⊻
Felhasználó Kapcsolat Biztonsán		Procontrol CDP Build 00112 Rendszeridő beállítás			OR 20	HA művek/IP 18.05.16 14:4	Gong 18.32
Détum idő			Aktuális rendszeridő				
CDP beáll.			2018.05.16 14:48.32				
Hálózati st. Rendszer		Év Hónap	Nap		Óra	Perc	
		Legutó	bbi dátum&idő szinkronizá	ció			
			NTP: -				
			GPS: -				
			PCS(W): ?				
			NTP kliens beállítások				
		Paraméter	Beállítandó érték	Jeler	nlegi állapot	Gyári érték	
		NTP engedélyezés	⊖Be ⊖Ki ⊙Változatlan		Ве	Ki	
		NTP szerver		192.	168.000.030	pool.ntp.org	
		Automatikus szinkronizáció intervallum			0 min	0	
			Mentés				
			Szinkronizálás most				

5. CDP Beállítás

Ebben a menüpontban a fényerő szabályozás módját adhatja meg: Kézi / Auto / Változatlan (a gyári beállítás)

0-254-ig

A "Fényerő" sorban a digitális kijelzők fényerejét tudja konkrét értékre állítani.

Procontr	ol CDP	× +				-
(€) → C	۵	(i) 192.168.0.250/cdp.cg	și -	··· 🛛 🏠 🔍	, Keresés	⊥ III
			i.			
	I	Procontrol CDP Build 00112			ORHA művek/I	PGong
Felhasználó					2018.05.16 14	:48.38
Kapcsolat						
Biztonság	CDP	beáll.				
Dátum, idő		Paraméter	Beállítandó érték	Jelenlegi á	llapot Gyári érték	
CDP beáll.		Fényerő szabályzás módja	⊖Kézi ⊖Auto ®Változatlan	Kézi	Kézi	
Hálózati st.		Fényerő		0	Kézi:200, Auto:0	
Rendszer			Mentés			

6. Hálózati statisztika / adatforgalom

Procontr	rol CDP	× +								-
← → 𝔅	ŵ	③ 192.168.0.25	50/net_stats.cgi		🛡	1 🕁	Q. Keresés			<u>↓</u>
	Proc	ontrol CD	Р							
		Build 00112						ORHA mű	ivek/IPG	ong
Felhasználó								2018-03	10 14:40	44
Kapcsolat										
Biztonság	Hálózati a	datforgalom								
Dátum, idő		Protokoll		Fogadott adatmenny.			Küldött ad	latmenny.		
		DS Manager		26			13	26		
CDP beáll.		PDD		0			C)		
		NTP Kliens		48			4	8		
Hálózati st.		SNTP Szerver		0			C)		
	V	Vebszerver (HTTP)		34585			306	472		
Rendszer		PCS(W)		0			C)		
		Telnet		0			C)		

7. Rendszer

A rendszer menüpont alatt talál alapadatokat az adott készülékről, pl. gyári szám, PCSW cím.

Átállíthatja a weboldal nyelvét angolra.

Illetve itt lehetséges a készülék azonnali újraindítását kérni, illetve kijelentkezni a weboldalról.

Procontrol CDP	× +		—
← → ⊂ ŵ	① 192.168.0.250/system.cgi	••• 🛡 🏠 🔍 Keresés	<u>↓</u> III\
Felhasználó Kapcsolat	Procontrol CDP Build 00112	ORHA művek/IPG 2018.05.16 14:4	ong 8.50
Biztonság			- 1
Dátum, idő	Eszköz információk	Paraméter	
CDP beáll.	Futási idő [s]	1677	
Hálózati st.	PCSW cím	213003	
Rendszer	Gyári szám	083117213003	
	Belső eseménykód	680010	
	Nyelv kiválasztása	Magyar 🗸	
	Mentés		
	Készülék újraindítása	Kijelentkezés	



A készülék működésének próbája, és az élesztés

Ha problémája adódna a készülékkel, adatkapcsolattal, az alábbi fejezet nyújt segítséget a teendőkhöz.

Az alábbi leírás a CDP-GDP Ethernet kijelzők kipróbálásának, helyes működése ellenőrzésének egyik legegyszerűbb módja.

FONTOS: Egyszerre csak egy eszköz legyen a hálózaton az első beállítás idejére, mivel mindegyik az alapértelmezett IP-re van állítva, tehát IP cím ütközés léphet fel.

A számítógépes Ethernet hálózat nem mindenütt könnyen elérhető, ezért az Ethernetes készülék próbájára két megoldást is javaslunk:

1. Közvetlen kábelkapcsolat a számítógéppel. A saját számítógép/laptop hálózati csatolójára - keresztezett, fordító (Cross-Over) - patch kábellel kösse a készüléket. (A keresztezett kábel az újabb típusú switch-ek, PC-k esetében nem szükséges, az újabb eszközök tudnak fordítani.)



2. A kiépített Ethernet hálózat egy szabad végpontjára csatlakoztassa az eszközt, és egy ugyanerre a hálózatra csatlakoztatott, MS Windows operációs rendszerű számítógéppel próbálja ki. A számítógép hálózat egyik szabad végpontját egy egyenes (Straight-Trough) patch kábellel kösse a készülékbe.



Megjegyzés: bizonyos régebbi készülékek kizárólag olyan HUB, vagy SWITCH eszközökkel működnek együtt, amelyek a 10 MBit Ethernet hálózatot támogatják.

A kijelző dobozán feltüntettük az ellenőrzéskor beállított IP címet. Ha nem lát eltérőt feltüntetve, az alábbit használja:



🖉 Procontrol device login - Windows Internet Explorer
S ▼ Image: Physical State (1997)
Fájl Szerkesztés Nézet Kedvencek Eszközök Súgó
🚖 Kedvencek 🛛 🚔 🌄 Javasolt helyek 👻 🔊 Ingyenes Hotmail
Procontrol device login



Ha nem látható a kezelőfelület, ellenőrizze a következőket:

- 1. Helyesen csatlakoztatott-e mindent?
- 2. Ellenőrizze, hogy a saját számítógépének IP címe ugyanebbe az alhálózatba esik-e: 192.168.0.xxx
- 3. Kommunikáció ellenőrzése fix IP-címre állított PC-vel:

PC beállítások: IP cím = 192.168.0.xxx, maszk = 255.255.255.0.

- 4.
- 5. Eszközfelderítés DS Manager programmal. Ezt a programot a készülékhez mellékelt Telepítői és dokumentációs CD-n találja meg. A DS Manager program képes felderíteni a hálózaton lévő Procontrol gyártmányú ethernetes eszközöket, még akkor is, ha azok beállításai helytelenek. Telepítse fel a programot, majd tegye meg a következőket:
 - Az AutoDiscovery ablakban válassza ki a konfigurálandó eszközt.
 - Nyomja meg a *Change IP* gombot. Írja be a beállítandó IP-címet, majd nyomjon OK-t.

e Acce	ss mode Device Help			
Auto-Disco	overy Address Book Serial Acce	\$\$		
Status	MAC	IP	Owner/Device name	Refresh
** (11)	172.222.72.0.10.108	192.168.0.235 (local)	<i>t</i>	Settings
		TD 11 (11) 1		Upgrade
	Changing th	le IP address of this device		Initialize
		Enter new IP-address for this Devic	ce Server	Routing Status
				Buzzl
	IP-ad	ddress: 192 . 168 . 1 . 23	5	Change IP
		OK Cancel		Add
				Find
				-
				•
	This is a single-port Device Ser	ver		
10	Inis device is operating normal	Mara infa		
12	This IP-address is unreachable.	. More mito		

• Innentől a készülék újra elérhető a hálózaton. Egy böngészőben tesztelhetjük, a beállított IP-címet lekérve megjelenik az eszköz weboldala.

Kapcsolat a gyártóval

Amennyiben megjegyzése, kérdése, igénye merül fel, az alábbiak szerint veheti fel velünk a kapcsolatot:

Procontrol Electronics Ltd.

Internet: www.procontrol.hu

service kukac procontrol pont hu

Hardver gyártás/szerviz:

6725 Szeged, Cserepes sor 9/b.

Tel: (62) 444-007

Kérjük, hogy a programmal kapcsolatos problémáikat, igényeiket lehetőleg írásban közöljék, minél részletesebb és világosabb módon.